







Via Travaglia 7 20094 CORSICO (MI) Tel. 02 44 878.1 Fax 02 45 03 448 +39 02 45 86 76 63 info@imeitaly.com



Nemo D4-Le



.M.E. S.p.A. se réserve à chaque moment, de modiffier les caractéristiques techniques sans préavis écrit

Index

|--|

Multimesure

Mesurent et affichent plusieurs grandeurs en même temps



Comptage énergie

Quantifient les consommations d'énergie



Communication

Communiquent les mesures prises à distance

Interfacent différents modes de communication



Mesure et contrôle

Mesurent et interviennent, en signalant conditions particulières.

Schema de raccordement	page 3
Instructions pour le montage	page 3
Programmation	page 4 et 5
Diagnostic séquence phases	page 5
Niveau 1 Mot de passe = 1000	
1.0 Mot de passe	page 4 et 6
1.1 Page d'affichage personnalisée	page 4 et 6
Table des mesures personnalisables	page 7
1.2 Raccordement	page 4 et 8
1.3 Temps d'intégration courant et puissance moyenne	page 4 et 8
1.4 Eclairage de l'afficheur	page 4 et 8
1.5 Démarrage comptage compteur horaire	page 4 et 8
1.6 Communication RS485 ModBus RTU/TCP ou BACNET	page 5 et 9-10
1.7 Fonction sortie relais	page 5 et 10-12
Niveau 2 Mot de passe = 2001	
2.0 Mot de passe	page 5 et 12
2.1 Mode comptage énergie	page 5 et 13
2.2 Rapport CT et TP externes	page 5 et 13
Affichage	
Affichage alarmes	page 14
Configuration triphasé 4 fils (3N-3E / 3N-1E)	page 15-17
Configuration triphasé 3 fils (3-3E / 3-2E / 3-1E)	page 18-20
Configuration monophasé (1N-1E)	page 21-23
Alimentation auxiliaire	page 24
Configuration d'usine	page 24

La documentation technique pour le produit est disponible sur le site www.imeitaly.com dans la zone "Documentazione Tecnica" area, taper dans le champ "Codice Nota Tecnica NT864".

2











F: 0,5A gG


NOTE

Sur les schèmas sont toujours indiquèes les configurations avoc sortie à impulsions et communication RS485.

Pour les versions sans sortie à impulsions ou communication RS485, on ne doit pas tenir compte des connexions relatives.










ATTENTION!

Les connexions de terre montrées dans les schémas de branchement (surlignées en rouge) sont obligatoires.

Raccorder l'alimentation auxiliaire sur les bornes 20 et 21









Istructions pour l'installation

L'installation de ce dispositif ne doit être fait que par personnel qualifié.

Vérifier que les données indiquées sur la plaque (tension de mesure, courant de mesure, alimentation auxiliaire, fréquence) COrrespondent à celles du secteur ou l'appareil est branché. Lors du câblage, respecter scrupuleusement le schéma de saisie; une connexion erronée est source inévitable de fausses mesures ou de dommages à l'appareil.

Quand l'appareil est branché, compléter l'installation avec la configuration de l'appareil comme décrite sur le Manuel d'emploi.













Programmation

Le menu est subdivisée sur deux niveaux, protégés par deux différents mots de passe numériques. La programmation est faite par **le clavier frontal écran tactile, 4 touches**



U ► Dé Au

Déplace le curseur

Augmente la valeur chargée

Dans les pages avec choix entre les valeurs fixes, il défile les valeurs qui peuvent être chargées.



Réduit la valeur chargée

Dans les pages avec choix entre les valeurs fixes, il défile les valeurs qui peuvent être chargées.



Conferme

Pendant la programmation

En tenant appuyé sur la **touche** ▲ on retourne à la page précédente

En tenant appuyé sur la **touche** ← on quitte le menu programmation

Niveau 1

Mot de passe = 1000

- **1.0** Mot de passe
- **1.1** Page d'affichage personnalisée
- 1.2 Raccordement
- 1.3 Temps d'intégration courant et puissance moyenne
- 1.4 Eclairage de l'afficheur
- 1.5 Démarrage comptage compteur horaire
- 1.6 RS485 ModBus RTU/TCP ou BACNET
- **1.7** Fonction sortie relais: impulsions d'énergie, alarme, commutation état du relais (commandé à distance)

Niveau 2

Mot de passe = 2001

- 2.0 Mot de passe
- 2.1 Mode comptage énergie
- 2.2 Rapport des TP et TC externes

Paramètres Programmables

Niveau 1

Mot de passe = 1000

1.1 Page d'affichage personalisée

Possibilité de créer une page d'affichage personnalisée, en permettant à l'utilisateur de choi sir les grandeurs à afficher sur trois lignes.

Si l'utilisateur installe une page d'affichage personnalisée, celle-ci deviendra l'affichage standard lors de l'allumage de l'appareil (en alternative à la page d'affichage des tensions de ligne). Les grandeurs sélectionnables pour la page personnalisée figurent dans les tableaux page 7

1.2 Raccordement

Cet appareil peut être utilisé sur réseau monophasé ou triphasé 3 et 4 fils. Les raccordements sélectionnables sont les suivants:

Symbole	Ligne	Charge	n. des TC externes	Schéma	Raccordement
1N1E	Monophasée	-	1	S 1000/410	
3-1E	Triphasée 3 fils	Equilibré	1	S 1000/411	
3N1E	Triphasée 4 fils	Equilibré	1	S 1000/412	
3-2E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	2	S 1000/413	Aron L1 - L3
				S 1000/414	
3-3E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	3	S 1000/416	Branchement TC avec point commun,1 retour
				S 1000/415	
3N3E	Triphasée 4 fils	Déséquilibré	3	S 1000/417	Branchement TC avec point commun,1 retour

1.3 Temps d'intégration courant et puissance moyenne

Temps d'intégration sélectionnable: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes Le temps sélectionné est valable tant pour le courant que pour la puissance moyenne

1.4 Eclairage de l'afficheur

Les quatre niveaux sélectionnables (0-35-70-100%) représentent le pourcentage d'éclairage de l'afficheur

1.5 Démarrage comptage compteur horaire

Sélectionne la grandeur qui fait démarrer le comptage du compteur horaire: tension ou puissance

Tension: démarrage comptage avec tension de phase > 20V

Puissance: puissance active totale, valeur programmable 0,5...50%Pn (puissance nominale)

1.6 Communication RS485 (où prévue)

Selon les modèles, l'appareil peut être sans communication ou bien avec communication RS485 ModBus RTU/TCP ou RS485 BACNET









1.6a Communication RS485 ModBus RTU/TCP

Numéro d'adresse: 1...255

Bit dei parité: aucun - pair - impair

Temps d'attente avant de la réponse: 3...100ms

Vitesse de transmission: 4800 - 9600 - 19200 - 38400 bit/s

Format word message ModBus1: Big Endian – Little Endian – Swap

¹Seulement pour grandeurs à 32 bits

1.6b Communication RS485 BACNET

Adresse: 0...127

Vitesse de transmission: 9600 - 19200 - 38400 - 76800 bit/s

Bit dei parité: aucun - pair - impair

Adresse réseau: 0...4000

1.7 Fonction sortie relais:impulsions d'énergie, alarme, commutation état du relais

Le relais de sortie (bornes 15-29) peut être utilisé comme répétiteur de impulsions d'éner gie, comme relais d'alarme ou pour commutation état du relais commandé à distance (function disponibile seulement pour les modèles avec communication).

1.7a Impulsions d'énergie

Grandeur reliable: énergie active ou réactive

Poids impulsions: 1 impulsio/10Wh(varh) - 100Wh(varh) - 1kWh(kvarh) - 10kWh(kvarh) -

100kWh(kvarh) – 1MWh(Mvarh) - 10MWh(Mvarh)

Durée de la impulsion: 50 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500ms

1.7b Alarme

Grandeur reliable: tension de phase (L1-N, L2-N, L3-N), tension enchaînée (L1-L2,L2-L3, L3-L1), courant de phase (I1, I2, I3), fréquence, puissance active triphasée, puissance réactive triphasée.

Seuil d'intervention: point d'intervention, virgule, unité de mesure

Type d'alarme: min. ou max.

Contact sortie relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC)

Hystérésis: 0...20%

Retard intervention: 0...99s Retard établissement: 0...99s

1.7c Commutation état du relais, commandé à distance, mode bistable (rMtb)

Contact sortie relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC) t on: retard que s'écoule entre le commande à distance d'activation et le change d'état du relais t oF: retard que s'écoule entre le commande à distance de rétablissement et le change d'état du relais

Valeurs séléctionnables t on / t oF: 0...99s

1.7d Commutation état du relais, commandé à distance, mode temporisé (rMtt)

Contact sortie relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC) t on: retard que s'écoule entre le commande à distance d'activation et le change d'état du relais t oF: retard que s'écoule entre le commande à distance de rétablissement et le change d'état du relais Valeurs séléctionnables t on / t oF: 0...99s

Niveau 2 Mot de passe = 2001

2.1 Mode comptage énergie

4 modes sélectionnables: synchrone, asynchrone, tarif, compteur d'impulsions

Synchrone (**SYn**): Comptage énergie partielle activé par 2 entrées numériques actives

Entrées type 2 EN61131-2 max. 27V courant continu

Asynchrone (ASYn): Comptage énergie partielle toujours actif

Tarifaire (**trF5**): Comptage tarifaire, subdivisé sur 4 registres. Commutation tariff avec

contact externe

	Symbolique
Tarif 1	0
Tarif 2	٨
Tarif 3	*
Tarif 4	(

Compteur d'impulsions (Cntr): Comptage énergie partielle toujours actif, comptage d'impulsions par 2 entrées numériques actives

2.2 Rapport de transformation des CT et de PT externes

Vt = Rapport primaire/secondaire du TP externe (es. PT 600/100V Vt = 6)

Ct = rapport primaire/secondaire du CT externe (es. CT 800/5A Ct = 160)

Rapport CT externe (Ct): 1...9999 (max. courant primaire 50000/5A - 10000/1A)

Rapport TP externe (Vt): 1,00...10,00 (max. tension primaire TP 1200V)

Pour raccordement directe en tension (sans TP externe) charger Vt=1,00

En modifiant les rapports du CT et/ou de TP, les compteurs d'énergie sont remises à zéro automatiquement.

Diagnostic sequence de phases

Dans le logiciel du dispositif a été introduit un algorithme de diagnostic et réparation de la séquence de l'insertion voltmétrique et ampèremétrique.

La fonction peut être activée sur demande avec mot de passe et permet d'afficher et modifier par le logiciel la séquence de câblage à condition que les suivantes conditions soient respectées:

- 1) Le conducteur neutre (dans le réseau à 4 fils) est correctement positionné à la borne correspondante (normalement la borne n. 11).
- 2) Il n'y a pas de croissements entre CT différents (sur la phase 1 du dispositif il y a un câble en provenance du CT 1 et sur l'autre un câble du CT 2).
- **3)** Le facteur de puissance est compris entre 1 et 0,5 inductif pour chaque phase. Voir www.imeitaly.com "TECHNICAL SUPPORT".

06/15 10782953 F cod.MFD44.. **5**









1.0 Mot de passe 1000

Appuyer plusieurs fois sur la **touche**

et 🛶 jusqu'à la suivante page est affichée:

XXXX ???? XXXX nEnn d4L

Tenir appuyé sur la **touche**




PRSS

Charger le **mot de passe 1000** et confirmer



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



1.1 Page d'affichage personnalisée


Possibilité de choisir les grandeurs à afficher sur trois lignes d'affichage. Pour personnaliser la page, sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 1** (entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 1**)

sélectionne les grandeurs confirme



Sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 2** (entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 2**)

sélectionne les grandeurs confirme



Sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 3** (entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 3**)

▲ ▼ sélectionne les grandeurs confirme



La page personnalisée deviendra l'affichage standard à l'allumage de l'appareil.

Note Si on ne veut pas configurer la page personnalisée, aller directement au **point 1.2**Raccordement en appuyant plusieurs fois la touche et jusqu'à on affiche







06/15 10782953 F cod.MFD44..





Ligne 1	Tableau 1	Ligne 2	Tableau 2
Linly	Tension L1		1401644
		° L in2 v	Tension L2
1-11		1-11	
Linly	Tension L1-L2		
		≅ L in2 v	Tension L2-L3
2-11		2-11	
Linla	Courant L1		
		² L ın2 A	Courant L2
3-11		3-11	
- in 1 x	Somme des courants	5	
	<u>11 + 12 + 13</u> 3	L in2 w	Puissance Active Triphasé
4-11		4-11	
_ in l w	Puissance Active Triphasé	ī.	
		L in2 var	Puissance Réactive Triphasé
5-11		5-11	
. in l _{VAr}	Puissance Réactive Triphasé	5	
		L in2 va	Puissance Apparente Triphasé
11		6-11	
in I va	Puissance Apparente Triphasé		
		² L inð w	Puissance Active L2
7-11		1-11	
Linlw	Puissance Active L1		
		² L in2 va	Puissance Réactive L2
8-11		8-11	
L in Ivar	Puissance Réactive L1		
		° L in2 va	Puissance Apparente L2
9-11		9-11	
L in Iva	Puissance Apparente L1		
		Lin2 #	Fréquence
10-11		10-11	
L in 1 PF	Facteur de Puissance Triphasé	1	
		L in2 x	Courant L1
1 -		11-11	










1.2 Raccordement

A V

sélectionne la connexion confirme



Sélectionner le type de connexion désiré, en respectant scrupuleusement le schéma de raccordement associé.

Les connexions sélectionnables sont les suivants:

Symbole	Ligne	Charge	n. des TC externes	Schéma	Raccordement
1N1E	Monophasée	-	1	S 1000/410	
3-1E	Triphasée 3 fils	Equilibré	1	S 1000/411	
3N1E	Triphasée 4 fils	Equilibré	1	S 1000/412	
3-2E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	2	S 1000/413	Aron L1 - L3
				S 1000/414	
3-3E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	3	S 1000/416	Branchement TC avec point commun,1 retour
				S 1000/415	
3N3E	Triphasée 4 fils	Déséquilibré	3	S 1000/417	Branchement TC avec point commun,1 retour

1.3 Temps d'intégration courant et puissance moyenne

Temps d'intégration sélectionnable: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes Le temps sélectionné est valable tant pour le courant que pour la puissance moyenne






1.4 Eclairage de l'afficheur

Les quatre niveaux sélectionnables(0 – 35 – 70 – 100%) représentent le pourcentage d'éclairage de l'afficheur

sélectionne le niveau d'éclairage confirme




1.5 Démarrage comptage compteur horaire

Sélectionne la grandeur qui fait démarrer le comptage du compteur horaire: **Tension ou Puissance.**

1.5a Démarrage comptage tension


Tension: démarrage comptage avec tension de phase > 20V

▲ ▼ sélectionne tension ou puissance conferme




1.5b Démarrage comptage puissance

▲ ▼ sélectionne tension ou puissance confirme



Puissance: puissance active totale, valeur programmable 0,5...50%Pn (puissance nominale)

déplace le curseur
 augmente/réduit la valeur chargée
 confirme













1.6 Communication RS485

Selon les modèles, l'appareil peut être sans communication ou bien avec communicatione **RS485 ModBus RTU / TCP ou RS485 BACNET.**

1.6a Communication RS485 ModBus RTU / TCP

Numéro d'adresse: 1...255



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



Vitesse de transmission: 4800 - 9600 - 19200 - 38400 bit/s




sélectionne la vitesse confirme



Bit di parité: aucun - pair - impair



sélectionne la parité confirme



Temps d'attente avant de la réponse: 3...99ms



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



Format word message ModBus: Big Endian - Little Endian - Swap



1.6b Communication RS485 ou BACNET

Adresse: 0...127



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



Vitesse de transmission: 9600 - 19200 - 38400 - 76800 bit/s




sélectionne la vitesse confirme



Bit di parité: aucun - pair - impair



sélectionne la vitesse confirme











Adress réseau: 0...4000




déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



1.7 Fonction sortie relais: impulsions d'énergie, alarme, commutation état du relais (commandé à distance)

sélectionne sortie confirme




Le relais de sortie (bornes 15 - 29) peut être utilisé comme répétiteur d'impulsions d'énergie (voir le point 1.7a) ou comme relais d'alarme (voir le point 1.7b) ou comme commutation état du relais (voir le point 1.7c - point 1.7d)

Impulsions d'énergie **1.7**a

Grandeur reliable: énergie active ou réactive

sélectionne active / réactive confirme



Poids impulsions: 1 impulsion/10Wh(varh) - 100Wh(varh) - 1kWh(kvarh) - 10kWh(kvarh) -100kWh(kvarh) - 1MWh(Mvarh) - 10MWh(Mvarh)



sélectionne poids d'impulsion confirme



Durée de la impulsion: 50 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500ms

sélectionne durée de l'impulsion confirme



1.7b **Alarm**

Type alarm: min. ou max.

sélectionne type d'alarme confirme



Grandeur reliable:

tension de phase (L1-N, L2-N, L3-N) tension enchaînée (L1-L2, L2-L3, L3-L1)

courant de phase (11, 12, 13)

frequence

puissance active triphasée puissance réactive triphasée

sélectionne la grandeur confirme



Seuil d'intervention: point d'intervention, virgule, unité de mesure

sélectionne le point décimal et unité de mesure confirme















State du relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC)












Retard intervention: 0...99s





Retard établissement: 0...99s






1.7c Commutation état du relais, commandé à distance, mode bistable (rMtb)

State du relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC)
















1.7d Commutation état du relais (commandé à distance), mode temporisé (rMtt)

State du relais: normalement ouvert (no) ou normalement fermé (nC)





Nemo D4-Le









t on: 0...99s




déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



t oF: 0...99s



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme



Confirmation des données programmées



confirme



confirme



Mot de passe 2001 2.0


Appuyer plusieurs fois sur la **touche**







Tenir appuyé sur la **touche** et ← jusqu'à la suivante page est affichée:



Charger le **mot de passe 2001** et confirmer



déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée confirme











2.1 Mode comptage énergie

4 possibilités de comptage énergie

▲ ▼

sélectionne le type de comptage confirme

NodE ErFS 3-4

ASYn Comptage énergie partielle toujours actif

SYn Comptage énergie partielle activé par 2 entrées numériques actives, avec point commun

Bornes 23-25 comptage énergie active partielle

Bornes 23-24 comptage énergie réactive partielle

Entrées type 2 EN61131-2 max. 27V courant continu

	Symbolique	23	24	25
Comptage	interdit	С	0	0
Comptage	énergie active	С	0	1
Comptage	énergie réactive	С	1	0
Comptage	énergie active et réactive	С	1	1

trFS Comptage tarifaire, subdivisé sur 4 registres.

Commutation tarif avec 2 entrées numériques actifs, avec point commun **Borne 23**

	Symbolique	23	24	25
Tarif 1	0	С	0	0
Tarif 2	۸	С	0	1
Tarif 3	*	С	1	0
Tarif 4	(С	1	1

E1 C E2

Bornes entrée, commutation tarif







Cntr Comptage énergie partielle toujours actif.

Comptage d'impulsions de 2 entrées numériques actives, avec point commun Borne 23


Bornes 23-25 entrée 1 Bornes 23-24 entrée 2 Max. tension entrée: 27V

Max. fréquence d'impulsion entrée: 15Hz

2.2 Rapport CT externes

Ct = Rapport primaire/secondaire CT externe (ex. CT 800/5A Ct = 160)
Rapport CT externe (Ct): 1...9999 (massima corrente primaria 50000/5A – 10000/1A)


déplace le curseur augmente/réduit la valeur chargée



Rapport TP externes

Vt = Rapport primaire/secondaire du TP externe (ex. TP 600/100V Vt = 6) Rapport TP externe (Vt): 1,00...10,00 (max. tension primaire TP 1200V) Pour raccordement directe en tension (sans TP externe) charger Vt = 1,00 En modifiant les rapports du CT et/ou de TP, les compteurs d'énergie sont remises à zéro automatiquement.

déplace le curseur
 augmente/réduit la valeur chargée
 confirme





06/15 10782953 F cod.MFD44..









Affichage

L'affichage est subdivisé en quatre menus qui sont accessibles avec les relatives touches fonctions: Les grandeurs et les modes d'affichage varient selon la connexion choisie (ligne triphasée 3 ou 4 fils, monophasée, etc.) Dans les pages suivantes sont rapportés toutes les mesures affichées selon la connexion choisie.

En agissant sur les touches fonctions il est possible de défiler les différentes mesures disponibles:



Tension de phase
Tension composée
Valeur minimale tension
Valeur maximale tension
Distorsion harmonique tension
Analyse harmonique tension
Facteur de crête tension
Angle de phase entre les tensions
Données de configuration*



Courant de phase
Courant de neutre
Courant moyenne
Pic de courant moyenne
Distorsion harmonique courant
Analyse harmonique courant
Facteur de crête courant
Angle de phase entre les courants
Données de configuration*



Puissance active	
Puissance réactive	
Puissance apparente	
Puissance déformante	
Puissance moyenne	
Pic de puissance moyen	
Données de configuration*	



Energie active
Energie réactive
Facteur de puissance
Angle de phase tension-courant
Fréquence
Compteur horaire
Comptage d'impulsions 2 entrée
Données de configuration*

Affichage Alarmes

Si l'appareil a été programmé pour la fonction sortie relais = alarme (voir point 1.7), en cas de intervention alarme, l'afficheur clignote pour signaler l'anomalie. En appuyant sur n'importe quelle touche frontale, l'afficheur cesse de clignoter.

et 🛶 jusqu'à la page des alarmes n'est pas affichée Quand l'alarme est démarré, appuyer plusieurs fois sur la touche

> Grandeur associée à l'alarme Type d'alarme (min/max)

ALrN Піп

^{*}Voir affichage Données de Configuration page 24













XXXX v ² XXXX _V 3 XXXX v XXXXXXXX KWh

Tension de phase L1-N Tension de phase L2-N Tension de phase L3-N

Energie Active

12 **XXXX** v 23 **XXXX** v 31 XXXX v

XXXXXXXX XXX

Tension composée L1-L2 Tension composée L2-L3 Tension composée L3-L1

Energie Réactive

1 XXXX v 2 XXXX v 3 XXXX v

n in

Tension de phase L1-N Tension de phase L2-N Tension de phase L3-N



Valeur Minimale

1 XXXX v 2 XXXX v 3 XXXX v

Tension de phase L1-N Tension de phase L2-N Tension de phase L3-N



DRS Valeur Maximale

1 XXXX ² XXXX 3 XXXX v % EHd

Distorsion harmonique tension de phase

1 XXXX v 2 XXXX v 3 XXXX v % HDX

Analyse harmonique tension de phase HOX=H03/H05/H07/H09

1 XXXX v 2 XXXX v 3 XXXX v

CHESE-F

Facteur de crête tension

12 XXXX 23 XXXX 31 XXXX v °

PH SHIFE

Angle de déphasage tension



1 XXXX A XXXX A XXXX A XXXXXXXX KWh

Courant de phase L1 Courant de phase L2 Courant de phase L3

Energie Active

XXXX A 2E XXXX A XXXX A

XXXXXXXX kvarh

Courant moyenne phase L1 Courant movenne phase L2 Courant moyenne phase L3

Energie Réactive

XXXX A XXXX A 3 A XXXX A

Pic courant moyenne phase L1 Pic courant moyenne phase L2 Pic courant movenne phase L3



XXXXXXXX KWI **Energie Active**

E XXXX A E XXXX A

XXXXXXXX kvarh

Courant de neutre Somme des courants 11+12+13

Energie Réactive

XXXX XXXX XXXX A % EHd

Distorsion harmonique courant

¹ XXXX XXXX XXXX A % HDX

Analyse harmonique courant HOX=H03/H05/H07/H09

1 XXXX A 2 XXXX A 3 XXXX A

ChESE-F

Facteur de crête courant

12 **XXXX** 23 XXXX 31 **XXXX** A °

PH SHIFE

Angle de déphasage courant

15 06/15 10782953 F cod.MFD44...

3N3E - 3N1E Energie Partielle











E XXXX KW XXXX vAr XXXX vA

XXXX kva

Puissance active triphasé Puissance réactive triphasé Puissance apparente triphasé Puissance déformante triphasé

XXXX kw XXXX kw XXXX kw

XXXXXXXX kvarh

Puissance active phase L1 Puissance active phase L2 Puissance active phase L3

Energie Réactive

XXXX vAr XXXX vAr XXXX vAr

XXXXXXXX KWh

Puissance réactive phasé L1 Puissance réactive phasé L2 Puissance réactive phasé L3

Energie Active

XXXX vA XXXX vA XXXX vA

XXXXXXXX Ivan's

Puissance apparente phasé L1 Puissance apparente phasé L2 Puissance apparente phasé L3

Energie Réactive

XXXX kw E XXXX vAr XXXX vA XXXXXXXX KWh

Piuissance moyenne active triphasé Piuissance moyenne réactive triphasé Piuissance moyenne apparente triphasé

Energie Active

XXXX kw XXXX vAr A XXXX va. XXXXXXXX tuarh

16

Pic de puissance moyenne active triphasé Pic de puissance moyenne réactive triphasé Pic de puissance moyenne apparente triphasé

Energie Réactive





et ► _Σ XXXX PI Facteur de puissance triphasé XXXX Hz Fréquence Déphasage triphasé XXXX XXXXXXX Compteur horaire 🔣 🚙 XXXX PF Facteur de puissance phase L1 2 XXXX Facteur de puissance phase L2 Facteur de puissance phase L3 3 XXXX XXXXXXXX krarh **Energie Réactive** XXXX Déphasage phase L1 XXXX Déphasage phase **L2** Déphasage phase L3 XXXX XXXXXXXX KWh **Energie Active** EREL EPoS Nombre des remises à zéro du compteur horaire XX XXXXXXXX XXIII **Energie active totale positive** E-ER EP65 XX Nombre des remises à zéro du compteur horaire XXXXXXXX kyanh **Energie réactive totale positive** ERCE EnE9 Nombre des remises à zéro du compteur horaire XX XXXXXXXX KWh **Energie active totale negative** ErER EnE9 Nombre des remises à zéro du compteur horaire XX XXXXXXXX kvarh **Energie réactive totale negative**

ERCE PPoS XXXXXXXX KWh EHER PPoS ERCE PhE9 XXXXXXXX NVIII ELER PhE9 XXXXXXXX svart inPE oPEn PLS I XXXXXXXX inPE oPEn PLS2 XXXXXXXX ? ?

Energie active partielle positive XXXXXXXX kvarh **Energie réactive partielle positive** Energie active partielle negative Energie réactive partielle negative State entrée 1 (ouvert/fermé) Comptage d'impulsions entrée 1 State entrée 2 (ouvert/fermé) Comptage d'impulsions entrée 2



Reset

Page personnalisée

?

XXXX Type de communication ???? Branchement Version XXXX nENo d4L Modèle

* Affichées seulement avec mode comptage énergie: Compteur d'impulsions (Cntr)











Puissance active triphasé Puissance réactive triphasé Puissance apparente triphasé Puissance déformante triphasé

XXXX kw ² XXXX kw 3 XXXX k w

XXXXXXXX kusth

XXXX vAr

XXXX vA

XXXX has

Puissance active phase L1 Puissance active phase **L2** Puissance active phase L3

Energie Réactive

XXXX vAr XXXX vAr XXXX vAr XXXXXXXX XVVh

Puissance réactive phasé L1 Puissance réactive phasé L2 Puissance réactive phasé L3

Energie Active

1 XXXX vA 2 XXXX vA 3 XXXX vA

XXXXXXXX kyarh

Puissance apparente phasé L1 Puissance apparente phasé **L2** Puissance apparente phasé L3

Energie Réactive

XXXX kw E XXXX vAr XXXX vA XXXXXXXX KWI

Piuissance moyenne active triphasé Piuissance moyenne réactive triphasé Piuissance moyenne apparente triphasé

Energie Active


XXXX kw XXXX vAr A XXXX VA XXXXXXXX

Pic de puissance moyenne active triphasé Pic de puissance moyenne réactive triphasé Pic de puissance moyenne apparente triphasé

Tarif









Energie active totale negative

ErER EnE9 XX XXXXXXXX kyarh

Nombre des remises à zéro du compteur horaire **Energie réactive totale negative**



ERCE runXErF I O XXXXXXXX kWh

Tarif en comptage

Energie active Tarif 1

Energie active Tarif 2

E-ER runXF-F2 ^ XXXXXXXX KWI

Tarif en comptage

ERCE

runXTarif en comptage ErF3 * XXXXXXXX KWI **Energie active Tarif 3**

ELER runXTarif en comptage E-F4 *XXXXXXXX* kvarh **Energie active Tarif 4**

> ? ? ? ? Page personnalisée

XXXX

XXXX

nENo d4L

????

Type de communication Branchement Version

17

Modèle

06/15 10782953 F cod.MFD44...









12 **XXXX** v 23 **XXXX** v 31 **XXXX** v

XXXXXXX kvarh

Tension composée L1-L2 Tension composée L2-L3 Tension composée L3-L1

Energie Active

- 12 **XXXX** v 23 **XXXX** v 31 **XXXX** v
- Tension composée **L1-L2** Tension composée **L2-L3** Tension composée **L3-L1**

Valeur Minimal

Valeur Maximal



- n in
- 12 **XXXX** v 23 XXXX v 31 XXXX v
- Tension composée **L1-L2** Tension composée L2-L3 Tension composée **L3-L1**



- NRS 12 XXXX
- 23 XXXX
- 31 XXXX v % EHd

Distorsion harmonique tension

- 12 **XXXX** v
- 23 XXXX v
- 31 XXXX v % HDX

Analyse harmonique tension HOX=H03/H05/H07/H09

- 12 **XXXX** v
- 23 **XXXX** v
- 31 **XXXX** v

CHESE-F

- Facteur de crête tension
- 12 XXXX 23 XXXX
- 31 XXXX v
- PH SHIFE

Angle de déphasage tension



XXXX A XXXX A 3 XXXX A

XXXXXXXX XWh

Courant de phase L1 Courant de phase L2 Courant de phase L3

Energie Active

1 XXXX A A XXXX ES 3 XXXX A

XXXXXXXX kvarh

Courant moyenne phase L1 Courant moyenne phase L2 Courant moyenne phase L3

Energie Réactive

1 XXXX A ² XXXX A A XXXX A

XXXXXXXX XVIII

Pic courant moyenne phase L1 Pic courant moyenne phase L2 Pic courant moyenne phase L3



Energie Active

- ¹ XXXX XXXX 3 **XXXX** A %
- **Distorsion harmonique courant** FHB
- XXXX ² XXXX XXXX A % HDX

Analyse harmonique courant HOX=H03/H05/H07/H09

- 1 XXXX A 2 XXXX A
- 3 XXXX A

Chest-F

- Facteur de crête courant
- 12 XXXX 23 XXXX 31 **XXXX** A °

PH SHIFE

Angle de déphasage courant

Reset











Σ **ΧΧΧΧ** ^k _W **ΧΧΧΧ** ^k _{VÅr} **ΧΧΧΧ** ^k _{VÅ}

Puissance active triphasé Puissance réactive triphasé Puissance apparente triphasé Puissance déformante triphasé


Piuissance moyenne active triphasé Piuissance moyenne réactive triphasé Piuissance moyenne apparente triphasé

Energie Active

Pic de puissance moyenne active triphasé Pic de puissance moyenne réactive triphasé Pic de puissance moyenne apparente triphasé

Energie Réactive





Page personnalisée

Type de communication

Branchement Version

Modèle

?

XXXX

XXXX

????

06/15 10782953 F cod.MFD44..


^{*} Affichées seulement avec mode comptage énergie: Compteur d'impulsions (Cntr)


3-3E 3-2E 3-1E 4 Tarif de l'énergie











20













Tension Tension minimal Tension maximal

Energie Active



Distorsion harmonique tension



Analyse harmonique tension HOX=HO3/HO5/HO7/HO9



Facteur de crête tension





Courant moyenne Pic courant moyenne

Energie Réactive



Distorsion harmonique courant



Analyse harmonique courant HOX=HO3/HO5/HO7/HO9



Facteur de crête courant

06/15 10782953 F cod.MFD44... **21**

1N1E Energie Partielle











_Σ XXXX ^k_W XXXX vAr XXXX vA XXXX Iva

Puissance active Puissance réactive Puissance apparente Puissance déformante

XXXX kw E XXXX vAr XXXX vA XXXXXXXX KWh

Piuissance moyenne active Piuissance moyenne réactive Piuissance moyenne apparente


Energie Active


XXXX kw XXXX vAr A XXXX va XXXXXXXX kvarh

Pic de puissance moyenne active Pic de puissance moyenne réactive Pic de puissance moyenne apparente

Energie Réactive







XXXXXXXX in PE oPEn PLS2 XXXXXXXX

> ? ?

nENo d4L

State entrée 2 (ouvert/fermé) Comptage d'impulsions entrée 2

? ? Page personnalisée XXXX Type de communication ???? Branchement Version XXXX

Modèle



^{*} Affichées seulement avec mode comptage énergie: Compteur d'impulsions (Cntr)

1N1E 4 Tarif de l'énergie

















23 06/15 10782953 F cod.MFD44...










Alimentation auxiliaire

Bornes 20 et 21

Alimentation auxiliaire: alimentation électrique en courant alternatif ou courant continu qui est nécessaire pour le correct fonctionnement de l'appareil.

Prions vérifier que la tension d'alimentation disponible correspond à celle iniquée sur la plaque de machine de l'appareil (valeur de la tension et éventuelle fréquence).

Où est indiquée une double tension (par exemple 80...265Vca / 100...300 Vcc) l'appareil peut être alimenté avec tension alternative 80...265Vca ou bien tension continue 100...300Vcc. En cas de alimentation en tension continue il faut respecter les polarités indiquées 20+ et 21-.



F: 0,5A qG

Configuration d'usine

Mot de passe 1000

Page personnalisée

¹Lin1v tension L1 ²Lin2v tension L2 ³Lin3v tension L3

Raccordement: 3n3E ligne 4 fils 3 systèmes **Temps moyenne:** 15m 15 minutes

Eclairage: 30%

Contaore: U Démarrage tension

RS485

Adresse : 255 Vitesse : 9.600 Parité : aucune

Retard sur la transmission: 15msec

Word: bend

Sortie relais: impulsions **Sortie impulsions** Energie: active

Poids impulsion : 0,01kWh Durée impulsion : 50ms

Mot de passe 2001

Mode comptage énergie

Rapport CT: 0001 Rapport TP: 01,00